


Üretici veya İthalatçı Firmanın;**Unvanı:** LMA Ev Gereçleri Tic. Ltd. Şti.**Adresi:** Barbaros Mh. Lale Sk. Ağaoğlu My Office
No:2/13 Ataşehir İstanbul Türkiye**Telefonu:** 0850 762 81 25**Faks:****Web adresi:** www.lma-home.com.tr**GENEL MÜDÜR****Satıcı Firmanın:****Unvanı:****Adresi:****Telefonu:****Faks:****E-posta:**

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Malın;**Markası:** NARTE**Cinsi:** Hava Soğutucu Fan**Modeli:** NT-MC100**Seri No:****Garanti Süresi:** 2 Yıl**Azami Tamir Süresi:** 20 İş Günü**Fatura Tarih ve Sayısı:****Teslim Tarihi ve Yeri:****Yetkilinin İmzası:****Firmanın Kaşesi:****Hava Soğutucu Fan****Model : NT-MC100**
Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz

Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz.

Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmak için gerekli uyarıları içermektedir.

Bu kılavuzu ilerde gerekli olduğunda kullanmak üzere ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız.

Üretici bu kitapçığın çeviri yada basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak, insan, çevresine veya diğer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun. İlerde başvurmak için bu kılavuzu saklayın.



FONKSİYON

Evaporatif Hava Soğutma Fanı serimiz, sosyal gelişime uyum sağlayan yeni bir ev aleti türüdür. Yeni bir soğutma ve sıcak çarpması önleme ekipmanı konsepti, sıradan elektrikli fanların ve klimaların bir geliştirmesidir. Sadece hava akışını düzenlemek için hava beslemesine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda iç mekan havasını taze ve nemli hale getirebilir, iç mekan hava kalitesini artırabilir, kendinizi serin, taze ve rahat hissetmenizi sağlayabilir, küçük çocuklu aileler için daha uygundur.




TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün	Evaporatif Hava Soğutma Fanı
Model	NT-MC100
Nominal Gerilim	220V-240VAC
Nominal Frekans	60/50Hz
Buharlaştırma	500mL/H
Maksimum su girişi	2.6L
Gürültü	≤65 dB(A)
Enerji verimliliği değeri	5
Nominal güç	70W
Nominal hava hacmi	280m ³ /sa
Anti-şok tipi	II




ELEKTRİK DEVRE ÇİZİMİ



GENEL YAPI

NT-MC100




ÖZELLİKLER

1. Bu makine üç hızlı rüzgar hızı ayarına ve 8 saat uzunluğunda zamanlayıcı fonksiyonuna sahiptir.
2. Rüzgar salınım fonksiyonu: Hava besleme aralığını genişletmek için makine, rüzgar yönünü otomatik olarak kontrol eden halka şeklinde bir salınım levhası ile donatılmıştır. "Rüzgar yönü" kontrolü sarkaç rüzgar anahtarı tarafından kontrol edilir. Yönlendirmek istediğinizde, otomatik salınım levhasının ideal konuma gelmesini bekleyebilir ve ardından otomatik salınım işlevini kapatabilirsiniz.
3. Soğuk hava fonksiyonu: "soğuk hava" fonksiyonunu açtığınızda, su pompası üst su deposuna su pompalar, su üst su deposundan su perdesinden akar ve geri kalanı su deposuna geri akar. Sıcak bir hatırlatma: Kapattıktan sonra bu işlevi açın, tüm makine buz perdesinin kurumasını otomatik olarak 5 dakika geciktirecektir (CLZ01 için) (Not: Buz perdesini kurutma işlevi pompa çalışırken etkili olmalıdır).
4. Bu ürün, üst ve alt çift su deposu işlevini kullanır. Su tercihen üst su deposundan ilave edilir. Buz kristalleri dondurulduktan sonra su deposunun üzerine yerleştirilebilir veya indirilebilir. Soğutmanın amacı, su ekleme ve buz kristallerini serbest bırakma gibi uygun bir eylemi gerçekleştirmektir.
5. Bu ürün çift buz kristal kutusu konfigürasyonudur, buz kristal kutusu sirkülasyonda dondurulabilir.
6. Bu ürün yeşil, yüksek verimli ve çevre koruma soğutma perdesini benimser. Temizlik daha rahat, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
7. Cihaz pozitif ve negatif iyonlara, negatif iyon oksijen çubuğuna sahiptir, odanızın havasını daha temiz hale getirebilir, pozitif iyonlar havadaki zararlı virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde öldürebilir.
8. Bu makine, havadaki zararlı bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde öldürmek için virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde öldürebilen bir ultraviyole sterilizasyon lambası ile donatılmıştır.
9. Bu ürün toz geçirmezlik fonksiyonuna sahiptir. Rüzgar toz geçirmez filtreden geçtiğinde, toz filtrelenerek iç mekan havasının daha sağlıklı ve temiz olmasını sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

A. Kullanıma hazırlama

1. Ambalaj kutusunu açın, soğutma fanını çıkarın ve düz bir zemine yerleştirin ve ardından gövdenin sağlam olup olmadığını ve herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin.
2. Ambalaj kutusundaki parçaların kılavuzdaki rastgele aksesuar listesiyle tutarlı olup olmadığını kontrol edin.
3. Tüm makineyi baş aşağı veya eğik olarak yerleştirin, soğutma fanı tekerleklerinin montaj deliğine takın ve ardından tüm makineyi dikey olarak yerleştirin, ardından donmuş buz kristal kutusunu üst su deposuna koyun.



B. Kullanım

1. Su ekleme: gövdenin üst kapağını açın veya su deposunu dışarı çekin, doğrudan üst su deposuna veya alt su deposuna tatlı su ekleyin, su eklerken su seviyesi işaretinden su seviyesini gözlemleyin, eklenen su miktarını kontrol edin, lütfen su eklerken dikkat edin.
 - 1) Giderin sıkıca tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
 - 2) Elektrikli bileşenlerin hasar görmesini önlemek için motor parçalarına ve üst gövdenin çevresine su sıçramasına asla izin vermeyin.
 - 3) Sadece su seviyesini doldurun, fazla doldurmayın, aksi takdirde su taşacaktır.
 - 4) Temiz musluk suyu kullandığınızdan emin olun.
 2. Yerel güç kaynağının makine etiketindeki parametrelerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
 3. Elektrik fişini standart iki çekirdekli elektrik prizine takın, bu sırada tüm makine bir "bip" sesi çıkararak tüm makinenin açıldığını gösterir.
 4. Kontrol panelindeki "Açma / Kapama" düğmesine basın, makine açılır, bu sırada rüzgar çarkı döner ve rüzgar orta menzilli rüzgar olan hava çıkışından dışarı üflenir.
 5. Kontrol panelindeki "Rüzgar Hızı" düğmesine basın, rüzgar hızı aynı anda orta, yüksek ve düşük hızlarda dönecek ve ilgili gösterge yanacaktır. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre rüzgar hızını seçebilirler.
 6. Serinlemeniz ve soğuk rüzgar göndermeniz gerektiğinde, "soğuk rüzgar" düğmesine basabilirsiniz. Buz perdesinden aşağı su akarken, esen rüzgar serinlemenizi sağlar.
 7. Odanızın soğutmasını hızlandırmanız gerektiğinde, üst ve alt su depolarına buz küpleri veya buz kristal kutuları koyabilirsiniz.
- Not: Buz eklerken, buz küpleri eridikten sonra su deposundaki suyun taşmasını önlemek için su deposunda depolanan suyun yalnızca yarısının dolu olması gerektiğini unutmayın.

UYARI: Aşırı kireçli su kullanmayınız!




ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

1. Elektrik fişini standart iki çekirdekli elektrik prizine takın, dişli anahtarını döndürün, dişli anahtar 4 kademe bölünmüştür, "●" kapalıdır "●", "●", "●", "●" farklı güçte rüzgarın üç kademesi, "●", "●", "●", "●" konumuna döndürün
Ürünlerden herhangi biri çalışmaya başlar;
2. Sol ve sağ salınım işlevini açmak için "Salınım" düğmesine basın;
3. "Soğutma" düğmesine basın ve su tankının su seviyesinin minimum su seviyesinden yüksek olduğundan emin olarak soğuk hava modunu açın. Su deposunda su azaldığında, pompa koruma fonksiyonu otomatik olarak başlayacak ve pompa çalışmayı durduracaktır;
4. Makineyi durdurmak için "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın.


Not: Ürünü korumak için, "Salınım" ve "Soğutma" işlevleri yalnızca "●", "●", "●", "●" dişlilerinden herhangi birinin açık olduğu varsayımı altında çalıştırılabilir.

NT-MC100



Elektrik fişini standart iki çekirdekli elektrik prizine takın ve "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın. Şu anda rüzgar hızı orta aralık hızında ve rüzgar türü normal rüzgar.

1. Rüzgar hızı: Başlangıçta varsayılan orta aralık rüzgar hızıdır, orta aralık göstergesi açıktır, "Hız" düğmesine bir veya daha fazla kez basın ve rüzgar hızı aşağıdaki gibi değişecektir:



2. Rüzgar tipi: Güç açık durumdayken, bir veya daha fazla döngü için "Mod" düğmesine basın ve ilgili gösterge yanar, döngü göstergesi aşağıdaki gibidir:



3. Salınım rüzgarı: Hangi modda olursa olsun "salınım rüzgarı" düğmesine basın, bu işlevi kullanabilirsiniz. "Salınım rüzgarı" düğmesine bir kez basın ve hava çıkışının salınım levhası havayı göndermek için sola ve sağa salınmaya başlar. "Salınım rüzgarı" düğmesine tekrar basın ve levhanın sağa sola sallanması durur. (Rüzgar yönünü yukarı ve aşağı ayarlamak istiyorsanız, yukarı ve aşağı rüzgar salınım açısını manuel olarak yukarı ve aşağı ayarlayabilirsiniz)
4. Soğuk hava: "Soğuk hava" fonksiyon düğmesine basın, su seviyesi anahtarı yeterli su olduğunu algıladıkça, soğutma fonksiyonu açılır ve gösterge ışığı normal olarak yanar. Aksi takdirde, soğuk hava gösterge ışığı yanıp sönerek kullanıcıya su seviyesinin yetersiz olduğunu ve uygun miktarda su eklenmesi gerektiğini hatırlatır.
5. Zamanlayıcı: Fan çalıştıktan sonra, zamanlayıcı düğmesine bir veya daha fazla kez basın, zamanlama süresi döngüsü: 1S-2S-4S ... 8S 8S'den sonra zamanlayıcı düğmesine tekrar basın, zamanlayıcı işlevi iptal edilecektir. Hemen zamanlayıcı düğmesine bir veya daha fazla kez basın ve zamanlama süresi 1S-2S-4S 8S'ye göre tekrar dönecektir. Ayar tamamlandıktan sonra, zamanlayıcı süresi her seferinde 1 saat geri saymaya başlar. Zamanlayıcı süresi 0'a geri saydığında, makine otomatik olarak kapanır ve tüm işlevler çalışmayı durdurur.
6. İsteddiğiniz zaman kapatmak istediğinizde, sadece "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın.



ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

1. Buz perdesi tertibatının sökülmesi: elektrik fişini çekin, buz perdesi tertibatını çıkarın, buz perdesini buz perdesi tertibatından çıkarın, filtre süzgecini ve buz perdesini Şekil 2'de gösterildiği gibi ayırın;
2. Buz kristal kutusu kullanımı: Buz kristali kutusunu çıkarın ve soğuk odaya koyun, zaman içinde dondurun (gece ve gündüz arasında büyük sıcaklık farkı olan alan doğrudan kullanılabilir) ve ardından buz kristali kutusunu su deposuna koyun. Buz kristali kutusunun kullanımı da soğutma etkisini etkili bir şekilde artırabilir.
3. Su deposundaki suyu değiştirmek için su deposu dışarı çekilebilir ve suyu boşaltmak için su deposunun altındaki su tahliye tapası dışarı çekilebilir.



TEMİZLİK VE BAKIM

1. Aşağıdaki temizlik işlemlerini gerçekleştirirken, önce güç bağlantısını kesin. Su deposu temizleme yöntemi:

Su deposu temizliği
Tüm makinenin çalışmadığı durumda, önce üst su tankını temizleyebilir, ardından temizleyip süzgeci ve ardından alt su deposunu ve diğer parçaları temizleyebilirsiniz.

Su deposu temizliği
Önce tahliye tapasını çıkarın, kullanılmayan suyu boşaltın, ardından tahliye tapasını takın ve ardından tankın ve pompanın iç duvarının her bir parçasını sabunlu suyla nemlendirilmiş bir bezle silin, ardından durulamak için uygun miktarda temiz su dökün, temizlikten sonra çekin Kirlı suyu atın ve yıkamayla birkaç kez tekrarlayın.

3. Su deposundaki suyu değiştirmek için su deposu dışarı çekilebilir ve suyu boşaltmak için su deposunun altındaki su tahliye tapası dışarı çekilebilir.

2. Buz perdesinin temizleme yöntemi:

Bir süre kullandıktan sonra suyu değiştirmeniz veya buz perdesini temizlemeniz gerektiğinde, önce buz perdesini yavaşça çıkarın, ardından temiz suyla yıkayın ve makineye geri koymadan önce kurulayın.

※ Not: Temizlik için çelik fırça kullanmayın, koşullar uygunsa düşük basınçlı su buharı jeli kullanın.

3. Filtre süngerinin temizleme yöntemi:


4. Filtre süngerini çıkarın, ılık sabunlu suyla durulayın, temiz suyla durulayın ve ardından üst depo basınç çerçevesine geri koyun.

5. Filtre süzgecinin temizleme yöntemi

Filtre plakasını çıkarın, yumuşak bir fırça veya hafif sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle yıkayın ve temiz suyla durulayın.

- Pompa temizleme yöntemi:

Su deposundaki su pompası, soğutma fanının temel bileşenlerinden biridir. Lütfen dikkatli olun. Tıkalı olduğu tespit edildiğinde lütfen su pompasını temizleyin.



UZAKTAN KUMANDA TALİMATLARI



Uzaktan kumandayı kullanma hakkında notlar:

1. Pili takarken pilin kutuplarına dikkat edin.
2. Uzaktan kumanda, alıcı pencereye yaklaşık 6 metrelik etkili bir menzil ile yanıt vermelidir. Ortada bir engel varsa veya alıcı pencereye bakmıyorsa, etkili menzil azalacak veya geçersiz olacaktır.
3. Çarpma ve düşmeyi önlemek için lütfen uzaktan kumandayı düzgün bir şekilde tutun.
4. Uzaktan kumandaya zarar vermemek için pili uzun süre çıkarmanız gerekmiyorsa, eski ve yeni pilleri karıştırmak yanlıştır.

TEMİZLİK SIKLIĞI TABLOSU

En iyi kullanım durumunu korumak ve makinenin hizmet ömrünü uzatmak için, lütfen aşağıdaki sıklıkta günlük temizlik yapın:

Parça	Buz perdesi	Üst ve alt su deposu	Toz önleyici ağ
Sıklık	İki haftada bir kez	İki haftada bir kez	Haftada bir kez

Makinenin kullanım ortamı kötüyse (daha fazla toz ve düşük su kalitesi gibi), temizleme sıklığı uygun şekilde artırılmalıdır.

İpuçları

※ Musluk suyu kullanırken, lütfen önce suyun bir kısmını boşaltmak için su musluğunu açın ve ardından suyu su deposuna ekleyin. Çünkü yaz aylarında musluk suyu borusu güneşe maruz kalabilir ve su başlığı açıldığında dışarı akan suyun sıcaklığı yüksek olur, bu da soğutma performansını etkiler.

※ İyi temizlik alışkanlıkları geliştirin, özellikle buz perdeleri, filtre ekranları ve su depoları düzenli olarak temizlenmelidir, bir yandan soğutma etkisini iyileştirmeye yardımcı olurken, diğer yandan havayı daha temiz hale getirebilir ve makinenin hizmet ömrünü uzatabilir.

※ Su deposundaki suyu düzenli olarak değiştirin (komple değiştirme). Lütfen suyu değiştirirken aynı zamanda su deposunu da temizleyin.

※ Cihazın soğutma fanı, su sirkülasyon sistemi için çoklu filtreleme sistemine sahiptir. Lütfen filtrasyon süngerini düzenli olarak temizleyin (filtrasyon süngerini görmek için çekmecenin bir kısmını dışarı çekin). Temizledikten sonra lütfen orijinal haline geri koyun ve filtrasyon süngerinin düz bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Buz kristali kutusu kullanımı ve önlemler


Makine buz kristalleri ile donatılmıştır ve kullanıcıların çalıştırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanması gerekir.

1. Buz kristali kutusunu ambalaj kutusundan çıkarın, donması için buzdolabına koyun, yaklaşık 30 dakika sonra çıkarın ve ardından ürünün üst su deposuna veya alt su deposuna koyun, bu sırada esen rüzgar serin hissettirir.
2. Yutulmasını önlemek için buz kristali kutusu çocuklardan uzak tutulmalıdır.
3. Buz kristallerinin kullanım ömrü beş yıldan fazladır ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Buz kristali, güçlü su emilimi ile yüksek teknolojiye yenilebilir olmayan toksik olmayan) kimyasal bir hammadde, yemeyin.
4. Buz kristalleri işlenirken, ilgili ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlenmelidir.

BAKIM VE DEPOLAMA

Bakımdan önce gücü kapatın

1. Makine gövdesi yağ ile lekелendiğinde, renk bozulmasını ve hasarı önlemek için temizlenmelidir.
2. Bakım ve temizlikten sonra, parçaları orijinal ambalaj düzeninde ambalaj kutusuna koyun ve saklamak için kuru bir yere koyun.
3. Bu makine sadece genel dış temizlik ve bakıma ihtiyaç duyar.
4. Buz perdesi düzenli olarak temizlenmelidir, aksi takdirde soğutma etkisini etkileyecektir. Tehlikeyi önlemek için, temizlikten önce güç kapatılmalıdır.
5. Nötr bir deterjanla silin ve ardından temiz ve yumuşak bir bezle temizleyin.
6. Asla doğrudan su ile durulamayın.
7. Renk solmasını veya bozulmayı önlemek için tiner, toluen, asit losyonu, yağ vb. kullanmaktan kaçının.



YAYGIN ARIZALAR VE SORUN GİDERME

Arıza	Sebebi	Yöntem
Başlatılmıyor	1. Güç kablosu takılı değil veya teması zayıf 2. AÇMA/KAPAMA düğmesine basılmamış 3. Gövde hasar görmüş	1. İyi temas sağlamak için güç anahtarını takın 2. AÇMA/KAPAMA düğmesine basın 3. Onarım için bakım noktasına gönderin
Kapatılmıyor	Makine hasarı	Onarım için onarım noktasına gönderin
Anormal ses	1. İçinde kalıntı var 2. Gevşek rüzgar çarkı 3. Motor arızası	1. Kalıntıları temizlemek için filtresi çıkarın 2. Bakım için bakım noktasına gönderin 3. Onarım için bakım noktasına gönderin
Soğutma yapmıyor Soğutmuyor	1. Su pompası tıkalı 2. Su deposunda su yok 3. Diğer nedenler	1. Su pompasının temizlenmesi 2. Su deposuna temiz su ekleyin 3. Onarım için bakım noktasına gönderin
Rüzgar yönü değişmiyor	Rüzgar kılavuzu senkron motor arızası	Onarım için onarım noktasına gönderin

ÖNLEMLER



Kullanmadan önce, lütfen kullanılan voltajın bu makine üzerinde işaretlenen voltaja aynı olup olmadığını kontrol edin.



Ürün kurulmamıştır. Lütfen güç kaynağını bağlamayın. Ürünü taşırken gücü kapatın.



Elektrik çarpması riskini önlemek için elektrik fişini ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın.



Kullanım sıcaklık aralığı 5 °C -43 °C'dir. Yaz aylarında, su deposundaki suyun bozulması ve koku üretmesi kolaydır. Lütfen su değişimine dikkat edin; makineyi kışın nemlendirmek için kullanın. İç ortam sıcaklığı sıfırın altındaysa, nemlendirmek için ılık su kullanmak en iyisidir.



Yanıcı ve patlayıcı gaz ortamında kullanılması kesinlikle yasaktır. Doğrudan güneş ışığı altında kullanmaktan kaçının.



Hava besleme etkisini etkilememek için lütfen hava çıkışı duvara, perdeler ve diğer fiziksel nesnelere yakın koymayın. Devrilme riskini önlemek için ürünü eğimli zemine yerleştirmeyin.



Ürün çalışırken, hava girişine asla parmaklarınızı, keskin nesneleri vb. sokmayın.



Bebekler ve yaşlılar uzun süre doğrudan kuvvetli rüzgar almamalıdır.



Su deposuna su ekledikten sonra, makineyi yerleştirirken veya taşırken eğmeyin veya çarpmayın. Gövdeyi hareket ettirirken, suyun taşmasını önlemek için yandan yavaşça itin.



Makine yanlışlıkla suya girerse, derhal fişi çekmeli ve makineyi açmadan önce 24 saat kurumasını beklemelisiniz.



İnsanlar makineyi terk ettiğinde veya makine kullanılmadığında, devre artısından kaynaklanan kazaları önlemek için gücü kapatın ve elektrik fişini çekin.



Kullanmadan önce güç kablosunda ve fişte hasar olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici, bakım departmanı veya benzer bir departmandan bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir.



Tüm makinenin yüzeyinde lekeler olduğunda, yumuşak bir bez ve sabunlu sıvı ile temizlenebilir. Benzin ve alkol gibi organik çözücülerle fırçalamayın.



Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetersizlikleri olan veya deneyimsiz ve sağduyusuz kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından bu cihazın nasıl kullanılacağına dair yeterli bakım ve talimatlar verilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



Soğuk hava bölmesini açarken, aşırı nemi önlemek için kapalı bir alanda çok uzun süre kullanmayın. (Soğutma nedeniyle nemlendirme işlevi olacaktır)



Bu ürünü yüksek sıcaklık, nem, toz veya asit ve alkali yağ ve diğer uçucu yerlerde ve çok fazla yağ dumanı olan bir ortamda kullanmayın, böylece yağ dumanının buz perdesi üzerinde adsorbe olmasını ve soğutma etkisini etkilemesini önleyin.



Depo temiz soğuk su ile doldurulmalıdır. Su deposuna su eklerken, maksimum su seviyesi çizgisini aşmamaya dikkat edin.



Su düzgün bir şekilde eklendikten sonra güç açılabilir. Kontrol panelinin hiçbir kısmı su ile ıslatılmamalıdır. Temizlik sırasında fiş prizden çekilmeli ve güç kapatılmalıdır.



EKLER LİSTESİ

Kullanım Kılavuzu

Buz kristali kutusu (2 adet) Uzaktan kumanda (1 adet) Tekerlekler (4 adet)

Ürünlerdeki tehlikeli maddelerin adı ve içeriği

Parça Adı	Zararlı Madde					
	Kurşun (Pb)	HG (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Altı değerlikli krom (Cr(VI))	Polibromlu bifeniller (PBB)	PBDE (PBDE)
Buz Kristali Kutusu	○	○	○	○	○	○
Gövde bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Güç kablosu	X	○	○	○	○	○
Motor bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Elektrikli bileşenler	○	○	X	○	○	○
Rüzgar çarkı tertibatı	○	○	○	○	○	○
Su pompası tertibatı	○	○	○	○	○	○
Devre kartı tertibatı	X	○	X	○	○	○
Anahtar tertibatı	X	○	○	○	○	○
Bu form SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.						
O: Bu parçanın tüm homojen malzemelerindeki tehlikeli madde içeriğinin GB/T 26572'de öngörülen sınır gerekliliklerinin altında olduğu anlamına gelir.						
X: parçanın en az bir homojen malzemesindeki tehlikeli madde içeriğinin GB /T 26572'de öngörülen sınır gerekliliklerini aştığını gösterir.						



BERTARAF ETME

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirlenici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm kirlenici ürünlerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir:

•AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.

•AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir.

•Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

UYARI!

Ürünlerimizde sürekli iyileştirmeler yaptığımızdan, teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Bu belgedeki hatalardan veya teknik ya da editoryal eksikliklerden sorumlu değiliz.

Üretim Yeri : NINGBO AQUART ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
298 Binhai Avenue, Hangzhou Bay New District, Ningbo, 315336, China



YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
AFYONKARAHİSAR	MERKEZ	MIRAY ELEKTRONİK-HALİL UYSAL	DUMULPINAR MAH. MEHMET ALI PAŞA CAD. NO:16 /AB-TUĞRA APT. B2 BLOK/B	0 553 132 24 44
	MERKEZ	OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK	DUMULPINAR MH BAYBURTLU Y2B AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15	0 272 215 80 01
	MERKEZ	UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL	DUMULPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C	0 553 132 24 44
	MERKEZ	MUTLU YILMAZ DESTEK PARK BİLİŞİM	KASIMP AŞA MH. GAZİGÖL CD. NO:115/B	0 272 212 15 05
EDİRNE	MERKEZ	İÇÇAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ Lİ MİTED ŞİRKETİ	SABUNU MAH.TAHMİS SOK. NO:9	0 284 214 18 58
ERZİNCAN	MERKEZ	GARANTİ TAMİR SERVİSİ-ORHAN SİTKİ KIRMACI	İNÖNÜ MH. 17 SK. NO:15/A	0 446 214 89 96
	MERKEZ	GÜNEŞ TEKNİK-SEBAHATTİN GÜNEŞ	HOCABEY MAHALLESİ 1008 SOK. NO: 17 A/-	0 552 500 52 24
	MERKEZ	KARADENİZ MAKİNA-YUNUS BALCI	İNÖNÜ MAHALLESİ İZZET PAŞA CADDESİ NO: 32/-	0 446 223 75 08
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	ATAK BİLGİSAYAR-SERDAR ÇELİK	İNÖLÜPINAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL. NO:26/B	0 342 215 01 23
	ŞEHİTKAMİL	YUSUF FUAT ÖZDAMAR MF ELEKTRONİK GÜÇ SİSTEMLERİ	Mücahitler Mahallesi 52019 Nolu Sokak A Blok (Şahveti Apt)Slt.No:16 B/1	0 342 220 25 15
İSTANBUL	FATİH	VATAN TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.	AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ HALICILAR CADDESİ NO:90/B	0 212 521 28 48
KAHRAMANMARAŞ	DÜLKADIROĞLU	BİLİRLER BİLİŞİM KIRTASIYE TEKNOLOJİ İNŞAAT VE PER. HİZ. TİCARET LTD. ŞTİ.	İSMETPAŞA MAH. HÜKÜMET BULV. NO:37/A	0 344 221 14 27
	DÜLKADIROĞLU	HALİL KARATAŞ	YENİ ŞEHİR MAH. 74008. SK. NO: 78	0 344 123 45 67
	ONİKİŞUBAT	DATA TEKNİK-MALİK GÜÇKİRAN	GAYBERLİ MAHALLESİ ALI SEZAL BULVARI NO: 37 D/-	0 344 123 45 67
	ONİKİŞUBAT	GÖKAY SOĞUTMA-AHMET GÖÇBE	HAYRULLAH MAHALLESİ SANDALZADE BULVARI NO:13 B/-	0 344 221 13 36
	ONİKİŞUBAT	KİM BİLİŞİM ELEKTRONİK KIRTASIYE TEMİZLİK OYUNCAK EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	AKÇAKOYUNLU MAH. NUR SULTAN NAZARBAYEV BUL. NO: 49B	0 344 223 70 07
	ONİKİŞUBAT	TEKNO SERHATOĞLU BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET	HAYRULLAH MAH. 33029. SK. PIRLANTA APT BLOK NO: 2C	0 344 225 69 34
KASTAMONU	MERKEZ	MUSTAFA BAYRAKTAR	İSADIVANLI MAH. SARAYALTI CAD. - NO:27/B	0 344 223 49 71
	MERKEZ	KASELSAN KASTAMONU ELEKTRONİK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	TOPÇUOĞLU MAH.KUYUMCULARBAŞI SOK. NO:12	0 366 214 19 92
KAYSERİ	MERKEZ	UZMANLAR TEKNİK İŞİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ-FATİH KESİM	AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOK. NO:6 A/-	0 366 215 37 86
	MERKEZ	AR-TEK RAMAZAN ALTUNTAŞ	HUNAT MAHALLESİ ZENNECİ SOKAĞI NO:14 I/-	0 352 221 37 47
	KOÇASINAN	ARTIM SATIŞ SONRASI HİZ. BİL. DAN. SAN.VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	SAHABİYE MAH. OTAK SK. GÜLLÜBAHCE İŞ MERKEZİ BLOK NO:23 İÇ KAPI: 4	0 533 198 96 84
KIRŞEHİR	MERKEZ	MELİKGAZİ	CAMİKEBİR MAHALLESİ SAKAR SOK. NO: 16 B/-	0 553 078 45 37
	MERKEZ	GARANTİ SOĞUTMA RAMAZAN ERİK	MEDRESE MAH. METİN ÇOBANOĞLU SOK.ADALI APT. NO:21 10	0 386 213 54 08
ŞANLIURFA	MERKEZ	M.SAİT TURAP-TURAP İŞ.	BAHÇELİEVLER MAH. 1. SOK. GÜLLÜOĞLU APT. NO:9/ E	0 414 312 60 56
TEKİRDAĞ	MERKEZ	İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER PAZARLAMA VE SANAYİ TİCARET	HÜSEYİN PEHLİVAN CAD. DEMİR SK. N:35/1-	0 282 260 10 10
TRABZON	ORTAHİSAR	KALYON SOĞUTMA NUR KALYON	GÜLLÜBAHARŞATUN MAH. MUMCULAR SOKAĞI NO:17/C	0 462 223 47 62
UŞAK	MERKEZ	ADEN ÇINAR	KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B	0 850 762 81 25
	MERKEZ	ASSOS-SELİM ÇELİKDEMİR	İSLICE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A	0 276 2223 68 13
	MERKEZ	YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LIMITED ŞİRKETİ	DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO: 91/203	0 555 3132 24 44

Müşteri Destek Hattı
0 (850) 762 81 25

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve **Ünarte**'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a-Sözleşmeden dönme,
b-Satış bedelinden indirim isteme,
c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç-Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsilen sorumludur.
- 6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.
- 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicinin işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvurulabilir.
- 9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2)Malın tüketiciye tesliminden sonraki yüklenme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3)Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4)Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6)Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar, Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Tüketici Hizmetleri:

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda Çağrı merkezi numaramızdan Müşteri hizmetlerine başvurunuz.
4. Ürününüzle ilgili yetkili servis istasyonlarımıza ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
5. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

DANIŞMA HATTI NUMARASI: 0850 762 81 25